

Kit batteria PressureDisk, S-Disk J, L-Disk



La batteria dei PressureDisk è sostituibile anche dall'utente in maniera semplice e veloce. E' possibile acquistare nuovi kit batteria (ogni kit include una batteria nuova, un o-ring nuovo che deve sempre essere sostituito ad ogni apertura e le istruzioni di sostituzione) oppure il servizio di sostituzione presso Tecnosoft, solitamente eseguito al momento della ricalibrazione. Sono disponibili strumenti per aprirli facilmente, da usare da soli o in combinazione. Il kit batteria del PressureDisk è compatibile anche con i seguenti modelli: S-Disk J, L-Disk.

Nota: al di sotto dei -30°C la durata della batteria è notevolmente ridotta.



Accessori

- Strumento apri logger universale
- Strumento apri logger

